

ZR機の全操作不能

下記のように表示されて居ればラジコン装置に異常は有りません。
車内（キャビン内）のPTOパイロットランプが点灯していて
下記の表示が消灯している、全操作が不能の場合は電源ラインの
故障です。



メイン電源ヒューズとリレーの点検
クレーン本体の左前側に付いて居ます。これが正常の場合は下記



受信機内のヒューズが切れて居た、これを交換して正常作動

